

RE-C700コントローラー制御用のソフトウェアのインストール方法 —付属のUSBメモリのデータを使用しPCにインストールします—

USBメモリー内のフォルダ RE C700 APL 230921 をコピーし、使用するPCのデスクトップ等に保存します。

【USBメモリ内のデータフォルダ】



【フォルダ RE C700 APL 230921 内のファイル】

名前	更新日時	種類	サイズ
230917_Soft Manual_RE-C700PG.pdf	2023/09/21 13:52	Microsoft Edge P..	705 KB
230917_Soft Manual_RE-C700SG.pdf	2023/09/21 13:50	Microsoft Edge P..	210 KB
CDM212364_Setup.exe	2021/07/12 13:11	アプリケーション	2,212 KB
RE-C600ソフトインストール方法(和・英)_2301...	2023/01/11 9:55	Microsoft Edge P..	86 KB
RE-C700-PRG-MOD-V3AC.exe	2023/09/20 18:04	アプリケーション	46 KB
RE-C700-SIG-MOD-V3A.exe	2023/09/19 9:11	アプリケーション	24 KB

フォルダ内のアプリケーションファイル CDM212364 Setup.exe でUSB接続に必要なドライバーを先にインストールします。

<SINGL-MODE>

- 1 同じくフォルダ内のアプリケーションファイル RE C700 SIG MOD V3A.exe のショートカットをデスクトップに作成しておきます。

<PROGRAM-MODE>

- 2 同じくフォルダ内のアプリケーションファイル RE C700 PRG MOD V3AC.exe のショートカットをデスクトップに作成しておきます。

RE-C700にACアダプターを接続してUSBケーブル(USB-A/USB-microB)を接続します。

で作成したショートカットから SINGL or PROGRAM MODEの * * * *.exe を実行する。

CONNECTION -OK-が表示されれば正常にインストール完了です。